

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions pour l'achat de ce boîtier anti-aboiements. Il vous permet de mettre rapidement fin aux aboiements nuisibles. Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Boîtier anti-aboiements
- Support
- Bande autocollante
- 2 vis
- Mode d'emploi

Accessoire requis

- Pile 9 V

Premiers pas

1. Déballez le boîtier anti-aboiements avec précaution et ouvrez le compartiment à pile situé au dos du boîtier.
2. Sortez la borne du compartiment à pile et branchez la pile sur les bornes. Veillez à respecter la polarité !
3. Placez la pile ainsi que le câble dans le compartiment à pile et refermez le compartiment à pile.



NOTE :

Placez le boîtier uniquement à un endroit où le chien ne doit pas aboyer.



ATTENTION :

Le boîtier anti-aboiements n'est pas un jouet ! Maintenez-le hors de la portée des enfants.

Utilisation

- Placez le boîtier à l'endroit où le chien aboie le plus (par exemple près de la porte).
- Sur le côté de l'appareil se trouvent deux interrupteurs. Pour allumer l'appareil, placez l'interrupteur ON/OFF (marche/arrêt) sur ON.
- Le deuxième interrupteur permet de régler la sensibilité. La position "HI" active l'appareil en cas d'aboiements dans un rayon d'environ 6 mètres, et la position "LOW" dans un rayon d'environ 3 mètres.
- Tant qu'il est allumé, l'appareil réagit aux aboiements et envoie un ultra-son.
- Vous pouvez fixer le support avec la bande autocollante ou les vis fournies. Choisissez un endroit adapté où l'appareil sera utilisé de manière stationnaire. Il peut aussi être sorti de son support en cas de besoin.

Entraînement avec votre chien

- Allumez l'appareil.
- Lorsque le chien aboie, l'appareil émet un ultra-son.
- Dès que le chien arrête d'aboyer, offrez-lui une friandise ou caressez-le en guise de récompense.



ATTENTION :

N'utilisez pas l'appareil lors des promenades ou lorsque vous jouez avec votre chien.



ATTENTION :

N'utilisez pas cet appareil pour les chiens de garde. L'animal ne serait plus en mesure d'estimer quand il doit aboyer ou non.

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Concernant les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veuillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peuvent l'endommager.
- Maintenez le produit à l'écart de la chaleur extrême.
- Ne plongez jamais le produit dans l'eau ni dans aucun autre liquide.



ATTENTION :

Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts dus à une mauvaise utilisation. Sous réserve de modification et d'erreur !

Conseils importants concernant le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit **PAS** être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité. Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Conseils importants sur les piles et leur recyclage

Les piles ne doivent **PAS** être jetées dans la poubelle ordinaire. La législation oblige aujourd'hui chaque consommateur à jeter les piles/batteries usagées dans les poubelles spécialement prévues à cet effet. Vous pouvez déposer vos piles dans les déchetteries municipales et dans les lieux où elles sont vendues.

- Les accus délivrent parfois une tension plus faible que les piles alcalines. Dans la mesure du possible, utilisez l'appareil avec des piles alcalines plutôt que des accus.
- Pour les appareils avec fonction de rechargement des accus, utilisez **UNIQUEMENT** des accus (piles rechargeables). Vérifiez que l'appareil contient bien des accus et non des piles classiques avant tout chargement.
- Les piles normales ne sont pas rechargeables. Attention : risque d'explosion !

Déclaration de conformité

La société Pearl Agency déclare ce produit NC-8263 conforme aux exigences essentielles des directives actuelles du Parlement Européen.

PEARL Agency GmbH
PEARL-Str. 1-3
79426 Buggingen
Deutschland
13.10.2011

Le formulaire de conformité détaillé est disponible sur www.pearl.de. Sur le côté gauche de la page, cliquez sur **Support (FAQ, Treiber & Co.)**. Saisissez dans le champ de recherche la référence de l'article, NC-8263.

